AGGIORNAMENTO SISTEMA TINTOMETRICO ColorLife - MAGGIO 2018 -

Con questo aggiornamento sono stati caricati tutti i prezzi relativi al nuovo listino Fassa maggio 2018

ISTRUZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PrismaPro2

Di seguito trovate il procedimento per caricare l'aggiornamento nel programma "PrismaPro2". **Nota bene**: il file scaricato dal sito Fassa Bortolo, <u>non va aperto perché in formato non leggibile</u>

- 1) Copiare il file allegato: AGGIORNAMENTO MAGGIO-2018.sdf in una chiavetta usb
- 2) Inserire la chiavetta nel pc del tintometro
- 3) Entrare nel programma PrismaPro2 e dal menu File selezionare "Import" (figura 1)

😹 PrismaPro 2						- 7 🛛
File Programs Data Set	tup Help					
🗱 Backup Now		Trial Version				
💺 Export 🔹 🕨						
Import	itenance Lock Help					
🗧 🏹 Create Install Set) History 👋 Manual					
📑 Restore Install Set						
lange Language					~	Clear
—						
Lock F12						
Log Off	_				~	
Exit Alt+F4	0.11.11	10				
	Collection	Pro	bauet			
				l		
					Back	Next 🗪
Components ZG, YE, BC, PO,	XG, AX, GO, RK, NO, BW, Y	VUOTO, AR, VO, MK, GN, BX, R	B, TI, KV are almost used up. R	efilling is recom	06-03-2013 15:15:34	Administrator
🐉 start 🔰 🏉 🚳 🕻) 🏠 Dcnavigator	🥂 PrismaPro 2	Documento1 - Micros		п 🖮 🤇	🕉 🔀 3:15 PM

Figura 1

4) Il programma vi chiede in quale archivio si trova il file di aggiornamento: selezionare dal disco rimovibile, chiavetta usb (Figura 2)

🙇 PrismaPro 2						_ - ×
File Programs Data Setup Help						
Formula Job Status Maintenance	Lock Help	Trial Version				
	Apri			? 🔀		~~~~
	Cerca in:	繴 Risorse del computer	Image:	•		
	Documenti Cocumenti Desktop Documenti Risorse del computer	 Floppy da 3,5 polici (A:) Disco locale (C:) Unità DVD (D:) Disco rinovbile (E:) Documenti condivisi Documenti - Principale 				
	Risorse di rete	Nome file: Fipo file: Import files (*.sc	df, *.zip, *.fdb)	Apri Annulla		
Components ZG, YE, BC, PO, XG, AX, G	D, RK, NO, BW, VUC	DTO, AR, VO, MK, GN, BX, RB	, TI, KV are almost used up.	Refilling is recom	06-03-2013 15:20:58 Admi	nistrator
🛃 start 🛛 🧷 🞯 🕒 🚯 Der	avigator	🚵 PrismaPro 2	Documento1 - Micros		п 🖮 🔕 を 🖸	🕄 3:20 PM

Figura 2

5) Selezionare il file "AGGIORNAMENTO MAGGIO-2018.sdf" (figura 3). Confermare con "Apri"

🚉 Apri		-	×
Cerca in:	Disco Rimovibile 👻	3 🔊 📂 🛄 🗸	
Risorse recenti	AGGIORNAMENTO MAGGIO-2018.sdf	Ultima modifica	Tipo File SDF
Desktop			
Raccolte			
Computer			
Rete	< [Þ
	Nome file: Tipo file: Import files (*.sdt, *.zip, *.fdb)		Apri Annulla

😹 PrismaPro 2					_ 3 🛛
File Programs Data Setup	o Help				
	< 🔒 📀	Trial Version			
Formula Job Status Maint	📓 Import progress				
	 Loading file Sorting recipes Sorting complete Checking file Reading settings table Deleting table FORMU Deleting table COMPO Deleting table COLLEC Deleting table SUBSTF Deleting table COMME Peleting table SUBSTF Deleting table COMME Peleting table COMME Peleting table COMME Reorganizing databass Reading extra table Common 	 .AS_STANDARD .A_STANDARD .A_STANDARD.I .A_STANDARD.I .MENT_REFILLED_CANS NENT_EMPTY_CANS NENTS TIONS TIONS TIS .NAMES .NAMES .ATES 0_LAB 0_LAB 0_LAB 	all progress		
		Tas	k progress		
and the second second			Abort	Close	
🛃 start 🛛 🤌 🕲 🔾	玲 Dcnavigator	😹 PrismaPro 2	Documento1 - Micros	06-03-20	IT 🛗 🔿 🏹 📿 3:22 PM

Figura 4

🙇 PrismaPro 2						- - X
File Programs) Data Setup	Help				
5		< 🔒 😮	Trial Vers	on		
Formula Job	Status Mainte	😹 Import progress			_ \	
				Overall progress		
		(**************				
					,	
		410 - 400 - 390 - 930 - 9380 - 933 - 934 - 934 - 934 - 934 - 934 - 934 - 935 - 935 - 9355 - 935 - 935 - 9355 - 935 - 935 - 935 - 935 - 935 - 935				
		330 - 320 -	PrismaPro 2			
		310- 1000 2000	5 SDF im 00:00:5	port complete. Time taken: 33	12000 13000 14000	
		Formulas added: 1467	6	ОК	nponents written: 14437	
		SDF rows: 14400 SDF rows: 14400 SDF rows: 14600 Deleting old formula Time taken: 00:00: Reorganizing databa	> Formulas: 14500 Est > Formulas: 14600 Est s 47 ise	imated time remaining: 00:00:00 imated time remaining: 00:00:00		l'ED
				Task progress	<u> </u>	
				.uok progress		
				A	Abort Close	
Components ZG,	YE, BC, PO, XG	, AX, GO, RK, NO, BW, V	JOTO, AR, VO, MK, GN	I, BX, RB, TI, KV are almost used	l up. Refilling is recom 06-03-2	013 15:23:14 Administrator
🛃 start	600	🏫 Dcnavigator	PrismaPro 2	Documento1 - Micros		🔇 🇞 🔀 3:23 PM

Figura 5

7) Premere OK, il <u>trasferimento è completato</u> <u>USCIRE E RIAVVIARE IL PROGRAMMA PP2</u>